



# GRANT

## Powerbank

Vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise, um eine reibungslose Funktionsfähigkeit Ihres Produktes sicherzustellen. Bitte verwenden Sie ausschließlich die beigegefügte Kabel. Abhängig von der Ladestation, kann für kurze Zeit ein Rauschen beim Start des Ladevorgangs auftreten. Nach längerer Nutzungspause können sich die Akkus der Powerbank vollständig entladen. Dadurch kommt es zu einer Verzögerung, bis die Ladeanzeige leuchtet. Zum Aufladen benötigt die Powerbank mehrere Stunden, abhängig von der Ladequelle.

### Produktbeschreibung

1. Eingebauter Akku:  
Die Kapazität des 3,7V Lithium-Ionen-Akkus beträgt 10.000 mAh.  
Die verbleibende Kapazität wird über 4 LEDs angezeigt, die sich neben dem Power Knopf befinden.  
Sie können über die beiden USB Ausgänge mehrere Geräte gleichzeitig laden (2A/1A).  
Die meisten Apple und Android Geräten wie Tablets und Mobiltelefone lassen sich mit der GRANT Powerbank aufladen.

*Beachten Sie bitte, dass sich die Ladegeschwindigkeit bei eingeschaltetem Display verringern kann und das Aufladen somit länger dauert. Wir empfehlen daher Ihre Geräte während des Ladevorgangs nicht zu nutzen.*

### Bedienungsanleitung

Sie können das beigelegte USB-Kabel verwenden, um Ihre Powerbank an einem Computer oder einer anderen USB Stromquelle mit 5V aufzuladen. Nutzen Sie dazu den Micro-USB „IN“ Anschluss der Powerbank.  
Die Powerbank verfügt über zwei USB Ausgänge. Sie können diese gleichzeitig nutzen, um z.B. ein Mobiltelefon und ein Tablet gleichzeitig aufzuladen.

Drücken Sie den Power Knopf kurz, um die Powerbank einzuschalten.  
Drücken Sie den Power Knopf 2x, um die Taschenlampe einzuschalten.  
Drücken Sie den Power Knopf lang, um die Powerbank auszuschalten.

### Sicherheitshinweise

*Niemals in der Nähe von Wasser verwenden.*  
*Temperaturbereich: -20°C bis 50°C.*  
*Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.*  
*Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, sondern ein trockenes Tuch zur Reinigung.*  
*Entsorgen Sie elektronische Produkte nicht im Hausmüll, sondern in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.*



GK Handelsplan GmbH  
Magdeburger Straße 38-40  
47800 Krefeld, Deutschland