



STAGE

Bluetooth Lautsprecher

Vielen Dank für den Kauf dieses Lautsprechers. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise, um eine reibungslose Funktionsfähigkeit Ihres Produktes sicherzustellen. Bitte verwenden Sie ausschließlich die beigelegte Kabel. Abhängig von der Ladestation, kann für kurze Zeit ein Rauschen beim Start des Ladevorgangs auftreten. Nach längerer Nutzungspause können sich die Akkus im Lautsprecher vollständig entladen. Dadurch kommt es zu einer Verzögerung, bis die Ladeanzeige leuchtet. Zum Aufladen benötigt der Lautsprecher mehrere Stunden, abhängig von der Ladequelle.

Produktbeschreibung

1. Unterstützt alle Bluetooth Versionen, 10 m Fernsteuerung, kabellose Kommunikation (entspricht Bluetooth Protokoll Spezifikationen KLASSE 2)
2. Eingebauter Akku: 3,7V Lithium-Ionen-Akku. Sie können das beigelegte USB Kabel verwenden, um Ihren Lautsprecher an einem Computer oder einer anderen USB Stromquelle mit 5V aufzuladen.
3. Bluetooth Version: 3.0 (A2DP und AVRCP Profile)
4. Funktioniert mit den meisten Bluetooth-fähigen Geräten wie Tablets und Mobiltelefonen.

Bedienungsanleitung

1. Schieben Sie den Schalter auf der Seite des Lautsprechers auf Bluetooth (*). Beim Einschalten des Bluetooth Modus ertönt ein Signalton.
2. Aktivieren Sie am zu verbindenden Bluetooth Gerät die Funktion „Suche nach Geräten“. Verbinden Sie es mit dem Bluetooth Lautsprecher. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein weiterer Signalton und Musik kann nun wiedergegeben werden.

3. Um Musik direkt von der MicroSD-Karte abspielen zu können, muss diese im MP3 Format auf der Karte gespeichert sein. Legen Sie Ihre Speicherkarte ein und wechseln Sie in den MP3 Modus, indem Sie den Schalter auf MP3 legen.
 4. Wählen Sie Ihre Musik durch die Vor/Zurück Knöpfe an der Seite des Lautsprechers. Bei gedrückter Vor/Zurück Taste wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert. Durch das Drücken der Wiedergabe/Pause Taste kann Musik abgespielt bzw. pausiert werden.
 5. Um den Lautsprecher ohne Funk zu verwenden, können Sie ihn auch direkt mit dem beiliegenden Audiokabel an eine passende Quelle anschließen (Kopfhörer oder Line Out).
 6. Anruf annehmen: Drücken Sie den Wiedergabe/Pause Knopf um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
 7. Anruf stummschalten: Drücken Sie den Wiedergabe/Pause Knopf erneut um einen Anruf stummzuschalten.
- Der Abstand zum eingebauten Mikrofon sollte mindestens 5 cm sein.*

Sicherheitshinweise

*Niemals in der Nähe von Wasser verwenden.
Temperaturbereich: -20°C bis 50°C.
Anhaltend hohe Lautstärke kann permanente Hörschäden verursachen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, sondern ein trockenes Tuch zur Reinigung.
Entsorgen Sie elektronische Produkte nicht im Hausmüll, sondern in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.*



GK Handelsplan GmbH
Magdeburger Straße 38-40
47800 Krefeld, Deutschland