



ZEAL

Bluetooth HiFi-Kopfhörer

Vielen Dank für den Kauf dieser Kopfhörer. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise, um eine reibungslose Funktionsfähigkeit Ihres Produktes sicherzustellen. Bitte verwenden Sie ausschließlich die beigelegte USB Kabel. Abhängig von der Ladestation, kann für kurze Zeit ein Rauschen beim Start des Ladevorgangs auftreten. Nach längerer Nutzungspause können sich die Akkus in den Kopfhörern vollständig entladen. Dadurch kommt es zu einer Verzögerung, bis die Ladeanzeige leuchtet. Zum Aufladen benötigt der Kopfhörer mehrere Stunden, abhängig von der Ladequelle.

Produktbeschreibung

1. Unterstützt alle Bluetooth Versionen, 10m Fernsteuerung, kabellose Kommunikation (entspricht Bluetooth Protokoll Spezifikationen KLASSE 2)
2. Eingebauter Akku: 3,7V Lithium-Ionen-Akku. Sie können das beigelegte USB Kabel verwenden, um Ihren Lautsprecher an einem Computer oder einer anderen USB Stromquelle mit 5V aufzuladen.
3. Bluetooth Version: 3.0 (A2DP und AVRCP Profile)
4. Funktioniert mit den meisten Bluetooth-fähigen Geräten wie Tablets und Mobiltelefonen.
5. Ein platzsparendes Zusammenfallen des Kopfhörers ist möglich.

Bedienungsanleitung

1. Um die Kopfhörer ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste ON für 3s gedrückt. Beim Einschalten leuchtet die Status LED blau.
2. Um die Suche nach Bluetooth Geräten zu aktivieren, schalten Sie den Kopfhörer aus und halten Sie die Taste ON für 6s gedrückt. Die Status LED blinkt blau/rot.

3. Aktivieren Sie am zu verbindenden Bluetooth Gerät die Funktion „Suche nach Geräten“. Verbinden Sie es mit dem Bluetooth Kopfhörer, welcher unter der Identifikation „ADD-ZEAL“ zu finden ist. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton und Musik kann nun wiedergegeben werden.
3. Drücken Sie den Wiedergabe/Pause Knopf um Musik abzuspielen, zu pausieren oder um ein pausiertes Lied weiterlaufen zu lassen. Drücken Sie den Vor/Zurück Knopf um Musik auszuwählen. Halten Sie den Vor/Zurück Knopf gedrückt um die Lautstärke zu regulieren. Ist die maximale/minimale Lautstärke erreicht, wird dies durch einen Hinweiston signalisiert.
Beachten Sie, dass der Kopfhörer eine eigene Lautstärke-Regelung besitzt.
Wenn die Musik zu leise abgespielt wird, erhöhen Sie bitte die Lautstärke an Ihrem Endgerät.
4. Möchten Sie Musik ohne Bluetooth wiedergeben, stecken Sie ein Audiokabel in den Line-In Anschluss auf der Unterseite des Kopfhörers und verbinden Sie dieses mit ihrem Endgerät auf dem sich die Musik befindet.

Sicherheitshinweise

Niemals in der Nähe von Wasser verwenden.

Temperaturbereich: -20°C bis 50°C.

Anhaltend hohe Lautstärke kann permanente Hörschäden verursachen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, sondern ein trockenes Tuch zur Reinigung.

Entsorgen Sie elektronische Produkte nicht im Hausmüll, sondern in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.



GK Handelsplan GmbH
Magdeburger Straße 38-40
47800 Krefeld, Deutschland